

# **HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

# **EHRLE**

## **KD-623**

# **MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ**

A gépet forgalmazza és szervizeli:  
SH-ITB KFT.

Cím: 1118, Budapest, Rétköz u. 49/C  
Telephely, szerviz, postacím: 2040, Budaörs, Kinizsi u. 10-18/A  
Tel./Fax: 0623/500-910; 500-911; 500-912  
Tel.: 0623/431-104

## 1. Általános megjegyzések, felhasználási cél

A gép zavartalan működésének feltétele a kezelési utasítás figyelembevétele.

Az Ehrle KD-623 típusú magasnyomású tisztítóberendezés általános tisztítási feladatokra készült, teljesítményét és élettartamát tekintve a hobby-gép kategóriájába tartozik.

Megfelelő tisztítószer használatával alkalmas fényezett felületek, műanyagok, padlóburkolatok, stb. tisztítására, zsír, olaj, korom, illetve egyéb szennyeződések eltávolítására.

Tisztítószerek alkalmazása esetén a gyártó cég felhasználási útmutatásait és biztonsági előírásait mindenkor be kell tartani!

## 2. Műszaki adatok:

Térfogatáram: (l/óra)	600
Munkanyomás (bar)	120
Elektromos csatl. (V, Hz, kW)	220, 50, 1, 7
Biztosítás (A)	16
Tápvíz max. hőmérséklet (°C)	60
Tápvíz max. nyomás (bar)	10
Olajfeltöltés (l)	0,25 (SAE 15W40)
Saját tömeg (kg)	15

## 3. Szerkezeti elemek:

1. Tápvíz csatlakozó
2. Magasnyomású cső csatlakozó
3. Manométer
4. Elektromos kapcsoló motorvédelemmel
5. Tisztítószer felszívó tömlő
6. Olajbetöltés
7. Szórócső és pisztoly
8. Biztonsági rögzítő
9. Többfunkciós fúvóka
10. Magasnyomású tömlő
11. Szórócső tartó
12. Kábeltartó
13. Felirati tábla
14. Fokozatmentes nyomás és mennyiség szabályozás
15. Tisztítószer adagolás szabályozás

---

A gépet forgalmazza és szervizeli:  
SH-ITB KFT.

Cím: 1118, Budapest, Rétköz u. 49/C  
Telephely, szerviz, postacím: 2040, Budaörs, Kinizsi u. 10-18/A  
Tel./Fax: 0623/500-910; 500-911; 500-912  
Tel.: 0623/431-104

#### 4. Fontos tudnivalók

A gépet víz rákötése nélkül üzemeltetni TILOS! Rövid idei tartó, víz nélküli üzemelés is károsodáshoz vezet.

A szórópisztolyt munka közben szorosán kell tartani, a vízsugarat a gépre, illetve személyre irányítani TILOS!

A csatlakozó elektromos kábelt, illetve a magasnyomású tömlőt húzni nem szabad!

Sérült elektromos kábellel dolgozni, illetve bármiféle javítást végezni a csatlakozó dugó kihúzása nélkül TILOS!

A gép FAGYVESZÉLYES, tárolni, illetve működtetni csak fagymentes helyen lehet.

Az elektromotor hűtéséhez a levegő cirkuláció lehetőségét biztosítani kell!

Az elektromotor védelme érdekében a gépet csak megfelelő hosszabbító kábellel szabad működtetni. 20 m hosszig 1,5 mm<sup>2</sup>, 50 m hosszig 2,5 mm<sup>2</sup> kábel keresztmetszet szükséges.

Az Ehrle KD-623 típusú gépet vízelvétel nélkül /zárt pisztolyszelep / maximum 3 percig szabad működtetni!

Amennyiben a motorvédő kapcsoló kiold, úgy a gépet csak 5-6 perc után szabad újraindítani!

#### 5. Üzembe helyezés

##### FONTOS!

Ivóvízhálózatra való rákötés esetén a vonatkozó szabályokat be kell tartani!

Esetleges vízhiány esetén a szennyezett víz visszaszívását meg kell akadályozni. Ezt a célt szolgálja a víz visszaszívást gátló szelep beépítése.

Üzembe helyezés során elsőként csatlakoztatni kell a tápvíz tömlőt, illetve a magasnyomású víztömlőt. Az elektromos csatlakozódugó be kell dugni a hálózati csatlakozóba.

Meg kell nyitni a vízcsapot.

A mosópisztoly szelepének biztosítását kikapcsolva, illetve a szelep nyitása után a gépet bekapcsolni.

Annak érdekében, hogy a levegő eltávozzék, a szelepet többször zárni, illetve újraindítani kell, míg a vízáramlás egyenletes és folyamatos lesz.

A kívánt nyomás és térfogatáram ezt követően beállítható.

A berendezés önfelszívó üzemmódban is működtethető. Ez esetben gondosan el kell végezni a légtelenítést.

---

A gépet forgalmazza és szervizeli:  
SH-ITB KFT.

Cím: 1118, Budapest, Rétköz u. 49/C  
Telephely, szerviz, postacím: 2040, Budaörs, Kinizsi u. 10-18/A  
Tel./Fax: 0623/500-910; 500-911; 500-912  
Tel.: 0623/431-104

## 6. Üzemeltetés

Üzem közben figyelni kell arra, hogy a magasnyomású fúvóka elfordításával a kiáramló vízszög nyílásszöge változik.

1. Pontszerű vízszög magas nyomással, erős szennyeződés eltávolításához.
2. 30° nyílásszögű vízszög általános tisztításhoz

Tisztítószer használata esetén a mellékelt tisztítószeres tartályt kell tisztítószerezellel feltölteni, és a mosópisztolyhoz csatlakoztatni. A mosópisztoly szelepének működtetésekor a tisztítószer felszívás megindul.

## 7. Üzemen kívüli helyezés

- Gépet kikapcsolni
- Vízcsapot elzárni
- Pisztolyszelep nyitással a nyomást leengedni
- Pisztolyszelepet biztosítani
- Hálózati csatlakozót kihúzni

## 8. Karbantartás

Az első 40 üzemóra után, majd azt követően minden 150. üzemóra után az olajat a szivattyúban le kell cserélni.

Olajfeltöltés: SAE 15W40 minőség 0,25 l

Az olajat szürke, illetve fehér elszíneződés esetén is le kell cserélni.

A berendezés fagyvédelméről gondoskodni kell. Fagypon alatti tárolás esetén a berendezésbe fagyálló folyadékot kell felszívni.

**A GÉP MEGHIBÁSODÁSA ESETÉN FORDULJON SZAKMŰHELYHEZ!**

---

A gépet forgalmazza és szervizeli:  
SH-ITB KFT.

Cím: 1118, Budapest, Rétköz u. 49/C  
Telephely, szerviz, postacím: 2040, Budaörs, Kinizsi u. 10-18/A  
Tel./Fax: 0623/500-910; 500-911; 500-912  
Tel.: 0623/431-104